



14 – 15



### Unfolding the pushchair – Forward facing

Dépliage de la poussette - tournée vers l'avant

Desplegar la silla de paseo - Mirando hacia delante






Aufklappen des Kinderwagens - vorwärts gerichtet

Apertura del passeggino - Orientamento in avanti

De wandelwagen uitvouwen - Naar voren gericht

Bebek arabasının açılması - Öne bakar

유모차 펴기 - 순방향



6. Push down on seat base with palm of hand.

6. Appuyez sur la base du siège avec la paume de la main.

6. Empuje hacia abajo la base del asiento con la palma de la mano.

7. Ensure seat unit is locked into chassis by pulling up on handles.

7. Assurez-vous que le siège soit bien verrouillé au châssis en tirant sur les poignées.

7. Asegúrese de que la unidad de asiento está fijada y bloqueada en el chasis tirando hacia arriba de las asas.



30 – 31



### Unfolding the pushchair – Parent facing

Dépliage de la poussette - tournée vers le parent

Desplegar la silla de paseo - Mirando hacia el adulto









Aufklappen des Kinderwagens - rückwärts gerichtet

Apertura del passeggino - Orientamento verso il genitore

De wandelwagen uitvouwen - Naar de ouder gericht

Bebek arabasının açılması - Ebeveyne bakar

유모차 펴기 - 마주보기 (역방향)



- 7. Push down on seat base with palm of hand.
- 7. Appuyez sur la base du siège avec la paume de la main.
- 7. Empuje hacia abajo la base del asiento con la palma de la mano.

- 8. Ensure seat unit is locked into chassis by pulling up on handles.
- 8. Assurez-vous que le siège soit bien verrouillé au châssis en tirant sur les poignées.
- 8. Asegúrese de que la unidad del asiento está fijada y bloqueada en el chasis tirando hacia arriba de las asas.